

Liste des pièces – Nettoyeur sans fil

Rep	Désignation	Référence
1	Corps principal	EV31-ASM01/EU/ORG
2	Orifice de verrouillage	
3	Bouton de verrouillage	
4	Couvercle transparent	EV30-01/ORG
5	Valve de drainage	
6	Rabat d'aspiration	
7	Cage de filtre (gris)	EV31-02
7	Cage de filtre (orange)	EV31-04/ORG
8	Connecteur manche télescopique	K969ASM06/ORG
8.1	Connecteur de manche	K30-12/ORG
9	Tête pivotante aspirante	EV30-11/GRY
10	Brosse (x4)	EV30-ASM04/ORG
11	Brosses latérales (x2)	EV30-ASM05/ORG
12	Roue (x3)	EV30-ASM07/ORG
13	Embout avec brosse	EV51ASM02
14	Base de chargement	EV30-10EU
15	Bouton marche/arrêt	
16	Plaques de contact	
17	Adaptateur	K96900163/EU